

## Datenblatt

# PROWIN AIRBOWL PREMIUM

Die Premiumvariante unserer AIRBOWL-Linie im innovativen Design für ein angenehmes Raumklima (in Kombination mit proWIN PURE AIR oder dessen Varianten).

## Produkteigenschaften

PROWIN AIRBOWL PREMIUM in Kombination mit unserem proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) neutralisiert unangenehme Düfte und entfernt den Schadstoff Formaldehyd aus der Luft.

Über den Motor wird ein Lüftungsrad bewegt, das die Raumluft durch den Filterring ansaugt. Mit Hilfe des Wasserverteilers wird die verschmutzte Luft durch das Wasser gefiltert und durch die Deckelöffnung gereinigt wieder ausgegeben. Durch Kontakt mit dem darin enthaltenen proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) wird das Formaldehyd und vorhandene Gerüche gebunden und neutralisiert. Die gereinigte Luft strömt anschließend aus dem Gerät wieder aus.

Somit wird Ihre Raumluft und Ihr Wohnraumklima positiv verändert.

## Anwendungsbereiche

PROWIN AIRBOWL PREMIUM kann in allen geschlossenen Räumen eingesetzt werden.

## Anwendung

Hinweis:

Bitte beachten sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung der PROWIN AIRBOWL PREMIUM.

Hier ein Überblick zur Anwendung:

1. Befüllen Sie den Glasbehälter mit frischem Wasser. Kein heißes Wasser einfüllen! Dabei die obere MAX-Markierung des Behälters nicht überschreiten. Das Wassermaximum bzw. -minimum ist jeweils durch eine hervorgehobene Linie oben (MAX) sowie eine hervorgehobene Linie unten (MIN) auf dem Glasbehälter gekennzeichnet.
2. Geben Sie je nach persönlichem Ermessen zwischen 15 - 30 ml proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) in das Wasser der PROWIN AIRBOWL PREMIUM hinzu.
3. Setzen Sie nun die Bedieneinheit auf das Gerät und stellen Sie sicher, dass es richtig auf dem Glasbehälter sitzt.
4. Durch Berühren des Ein-/Aus-Symbols im Display schalten Sie das Gerät an. Durch erneutes Berühren wird das Gerät wieder ausgeschaltet.
5. Durch mehrmaliges Berühren des Lüftungssymbols im Display können Sie die Lüftungsgeschwindigkeit einstellen (niedrig, mittel oder hoch).
6. Durch Berühren des Symbols für die Farbverlauf-LEDs kann der Farbverlauf eingeschaltet, angehalten und auch wieder ausgeschaltet werden.
7. Sie haben die Möglichkeit bei der PROWIN AIRBOWL PREMIUM eine Timer-Funktion zu nutzen. Durch betätigen des Timer-Symbols im Betriebsmodus beginnt das Timer-Symbol im Display zu blinken und es erscheint die Zahl „1“. Dies bedeutet, dass sich die PROWIN AIRBOWL PREMIUM nach einer Stunde automatisch ausschaltet.

8. Mit dem Sleep Mode-Symbol im Display aktivieren Sie die Sleepfunktion. In diesem Modus läuft Ihre PROWIN AIRBOWL PREMIUM auf niedrigster Umdrehungsstufe und das Display sowie die Farb-LED-Leuchten werden nach ca. 5 Sekunden automatisch abgeschaltet. Lediglich das Symbol für die Sleepfunktion leuchtet noch im Display. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste können Sie das Display wieder einschalten.
9. Wenn Ihre PROWIN AIRBOWL PREMIUM mit dem Strom verbunden ist, wird Ihnen zu jeder Zeit Ihre Raumtemperatur in der Mitte des Displays angezeigt.
10. Um eine Verkeimung der Flüssigkeit im Wasserbehälter zu vermeiden, sind regelmäßige Flüssigkeitswechsel durchzuführen. Bei höheren Raumtemperaturen können sich Erreger schneller vermehren. Wir empfehlen daher generell das Wasser vorsorglich täglich zu wechseln. Trennen Sie vor jedem Wassertausch das Netzteil vom Strom. Um eine Verkeimung des Wassers für einen Zeitraum von ca. einer Woche zu vermeiden, können Sie zwei Pumphübe (= 8 ml) proWIN DESIFIX (Biozid-Allround Desinfektionsmittel) ins Wasser-PURE AIR-Gemisch hinzufügen und dadurch die Gebrauchszeit verlängern.  
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

## Reinigungshinweise

Zur Reinigung die PROWIN AIRBOWL PREMIUM ausschalten und den Netzstecker ziehen. Bedieneinheit der BOWL abnehmen, den Glasbehälter vollständig entleeren und mit dem proWIN X-TRA DRY reinigen und trocknen. Der Glasbehälter kann zudem auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Der Diffusor und der Filterring können problemlos abgenommen und von Hand mit klarem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

Geben Sie die Bedieneinheit nicht in die Spülmaschine, da diese nicht spülmaschinengeeignet ist.

Die Geräteteile, die über Kabel verbunden sind dürfen nicht in Wasser getaucht oder in die Spülmaschine gestellt werden.

Unabhängig vom Kalkgehalt des Wassers sind der Behälter und der Wasser-Deflektor spätestens nach 6 Monaten nach Anwendungsbestimmungen des verwendeten Kalklösers zu entkalken. Den Wasser-Deflektor dazu durch Abziehen vom Deckel entfernen und mit proWIN KALKLÖSER oder proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER entkalken.

## Sicherheitshinweise

Um die Brand- und Verletzungsgefahr sowie die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, bitte folgende Punkte beachten:

- Das Gerät nur auf einer sicheren und ebenen Fläche benutzen.
- Das Gerät nur im Innenbereich verwenden.
- Das Gerät - wie alle elektrischen Geräte - nicht als Spielzeug verwenden.
- Stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass nichts auf dem Gerät liegt, da dies den Luftauslass behindern würde.
- Den Wasserbehälter nicht über die MAX-Markierung hinaus mit Wasser auffüllen. Der Wasserstand darf auch nicht unterhalb der MIN-Markierung sein. Kein heißes Wasser einfüllen!
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, das Wasser aus dem Behälter leeren, wie in der Betriebsanleitung beschrieben reinigen und mit dem proWIN X-TRA DRY trocknen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor dem Öffnen des Deckels immer den Stecker aus der Steckdose ziehen!
- Den Deckel nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser abspülen! Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Mikrofasertuch (z.B. UNIVERSAL) und trocknen Sie es anschließend mit proWIN X-TRA DRY. Das Gerät ist NICHT für die Spülmaschine geeignet!
- Zur Reinigung des Geräts nur sauberes Wasser und keine chemischen reinigungs- oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!

- Vor dem Ziehen des Steckers aus der Steckdose alle Schalter des Geräts ausschalten.
- Das Elektrokabel nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Beim Abschalten den Stecker aus der Steckdose ziehen (nicht am Kabel ziehen).
- Das Gerät nicht benutzen, wenn das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt ist.  
Wenn die PROWIN AIRBOWL PREMIUM nicht funktioniert, heruntergefallen ist, im Außenbereich benutzt wurde oder in Wasser getaucht wurde, sollte sie nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall sollte das Gerät zur Vermeidung von Unfällen ersetzt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Dies gilt auch für die Reinigung und Benutzer-Wartung des Gerätes. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Gerät ist während des Füllens und Reinigens vom Netz zu trennen.

Diese Sicherheitshinweise sorgfältig aufbewahren und sicherstellen, dass jede Person, die das Gerät in Betrieb nimmt, diese Hinweise zuvor gelesen hat.

## Technische Daten

Fassungsvermögen: ~ 1,5 – 2,0 l

Spannung am Gerät: 12V / 6 W

Maße: 190 mm x 290 mm

Geschwindigkeit / Stufen: 3 Stufen

Geräuschpegel: Stufe 1 = 44,9 dB, Stufe 2 = 48,3 dB, Stufe 3 = 50,9 dB

Farb-LEDs: 12 LEDs (Fließender Farbverlauf)

Timer OFF: 1-9 h

Umwälzung m<sup>3</sup> pro Stunde: Stufe 1 = 18,9 m<sup>3</sup>/h, Stufe 2 = 22,07 m<sup>3</sup>/h, Stufe 3 = 24,2 m<sup>3</sup>/h

Zimmertemperaturanzeige: in °C

Lieferumfang: Netzteil, Bedienungsanleitung

Gewährleistung: 4 Jahre