

Fiche technique

Support multifonction win-i

Aspirer et essuyer en même temps !

Caractéristiques du produit

En association avec le Support multifonction, et la Fibre sol HYGIÈNE / Fibre sol COTON pour win-i spécialement conçue pour lui, le win-i peut aspirer et essuyer en même temps.

Consignes d'utilisation

Emboîter le Support multifonction sur la Brosse de sol réglable par un simple mécanisme d'enclenchement.

Humidifier la fibre. Mélanger à cet effet, de l'eau chaude à un nettoyant pour sols adapté, tel que le NETTOYANT À TOUT FAIRE (environ 20 ml de concentré pour 10 litres d'eau) ou au SOIN SOL À EFFET BRILLANCE (rapport 1/100 à 1/200, 50 à 100 ml pour 10 litres d'eau).

La Fibre sol HYGIÈNE / Fibre sol COTON est ensuite fixée au Support multifonction par système auto-grippant. À cet effet, le Support multifonction est adapté de façon optimale à la forme et la taille de la Fibre sol.

L'essorage de la fibre vous permet de réguler vous-même le niveau d'humidité du chiffon / sol.

Pour les sols sensibles à l'eau (par ex. parquet), veiller à ce que la fibre soit seulement légèrement humidifiée.

Important :

Lors de l'utilisation de cet accessoire, il est important de déplacer le suceur vers l'avant ou d'aspirer / d'essuyer de l'avant vers l'arrière, pendant l'aspiration et l'essuyage simultanés, de manière à ce que la saleté soit d'abord aspirée, puis éliminée en essuyant. Il convient ici de vous déplacer de l'arrière vers l'avant, en travaillant pour éviter de marcher sur le sol humide.

Domaines d'utilisation

Utilisable sur tous les sols essuyables. Idéalement approprié en particulier pour tous les sols durs, les carrelages, sols et plafonds en bois.

Composition

Support multifonction win-i : propylène (très robuste et résistant)

Fibre sol HYGIÈNE : 100 % polyester

Fibre sol COTON : 95% coton, 5% polyester