

Fiche technique

# Bande de massage

Bande de massage en microfibre, pour un massage en douceur de votre peau.

## Domaine d'utilisation

Cette bande de massage s'utilise idéalement sous la douche. Elle élimine en profondeur les particules de saleté et les peaux mortes dans le dos. Sa structure permet d'assurer un massage en douceur de la peau et stimule la circulation sanguine ; ce qui donne à la peau une sensation de fraîcheur et de vitalité. Elle devient merveilleusement lisse. Les personnes à la peau sensible ne devraient pas utiliser la bande de massage trop souvent au début et uniquement avec des mouvements très doux pour que la peau s'habitue progressivement à l'intensité d'utilisation souhaitée.

## Utilisation

Humidifier la bande de massage et la frotter en douceur en faisant des va-et-vient. Au début, commencer toujours avec des mouvements très doux, afin que la peau puisse s'habituer à la force de nettoyage mécanique. La bande de massage est idéale également pour les personnes âgées, grâce à ses dragonnes en coton qui permettent de mieux atteindre la peau et mieux la nettoyer.

Astuce : si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre un peu de gel douche ou de savon sur la fibre.

## Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Après utilisation, laver la fibre à l'eau chaude et l'accrocher pour la faire sécher.

Max 60 ° C (lave-linge)

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

**Remarque :**

Laver avec du linge de même couleur.

Ne pas sécher sur les radiateurs pour éviter une éventuelle décoloration.

## Composition

87 % polyester, 13 % polyamide

Liseré en satin

## Dimensions et couleur

environ 9 cm x 72 cm, gris

environ 9 cm x 72 cm, cyan