

Fiche technique

proWIN Wellness BOWL

Transformez votre douche en une expérience de bien-être unique, avec nos essences aromatiques.

Domaine d'utilisation

La proWIN Wellness BOWL, un appareil en chrome innovant, de qualité supérieure, offre la possibilité de faire tourbillonner les essences aromatiques spéciales avec l'eau de la douche et de procurer ainsi, une expérience de douche exceptionnelle. Elle se fixe aisément en la vissant entre le tuyau de douche et la robinetterie de la douche ou de la baignoire. Un bouton vous permet de choisir si vous souhaitez incorporer les essences aromatiques ou pas. Les somptueuses compositions parfumées enveloppent votre corps, éveillent vos sens et transforment votre salle de bains en une oasis de bien-être agréablement parfumée. Grâce à la vitamine C des essences, le chlore libre dans l'eau de douche est immédiatement réduit et elle assure une expérience de douche plus pure.

Exclusivement pour usage domestique.

Utilisation

Veillez respecter les consignes suivantes avant et pendant l'utilisation :

- La proWIN Wellness BOWL n'est pas adaptée à quelques robinetteries spéciales (par ex. les robinetteries encastrées).
- Assurez-vous que le filetage de la proWIN Wellness BOWL s'adapte à celui de votre robinetterie. Cela varie en fonction du fabricant de la robinetterie. La dimension de raccordement est de 1/2 pouce.
- Lors du montage (voir livret), il faut veiller à visser correctement. Les fuites lors de l'utilisation sont souvent dues à un vissage incorrect. Afin que l'écrou de la vis reste intact, nous recommandons de placer un chiffon entre la pince et l'écrou de la vis lors du montage. Cela permet d'éviter d'endommager la peinture.
- Pendant l'utilisation, l'appareil peut émettre un bruit. Celui-ci est sans danger.
- Lorsqu'elle est allumée, la proWIN Wellness BOWL réduit le débit d'eau à environ 4-5 litres par minute. Cela permet d'une part de garantir un dosage optimal de l'essence et d'autre part de réduire massivement la consommation d'eau lors de la douche.
En fonction de la pression d'eau interne et de la consommation d'eau de la pomme de douche, l'intensité du jet d'eau peut diminuer. Pour les pommeaux économiques avec un débit inférieur à 9 l/min, il convient d'enlever leur limiteur ou régulateur de débit pour que l'appareil puisse fonctionner correctement.
- Tous les points mentionnés précédemment ne constituent pas un motif de réclamation.

Raccordement facile :

Dévisser d'abord le tuyau de douche de la robinetterie. Visser ensuite la proWIN Wellness BOWL avec l'écrou de raccordement à l'endroit où était fixé le tuyau. En serrant l'écrou de raccordement, veiller à ce que le bouton de commutation soit librement accessible et que le flacon d'essences aromatiques puisse être inséré dans l'ouverture au niveau du bouton.

Fixer ensuite le tuyau de douche en le vissant sur le filetage extérieur de la proWIN Wellness BOWL. S'assurer que tous les raccords vissés soient bien serrés.

Manipulation et commutation :

En tirant ou en enfonçant le bouton de commutation, vous pouvez choisir entre la fonction normale de débit continu (sans incorporation d'essence aromatique) et la fonction « mélange » (avec incorporation d'essence aromatique). Étant donné que pour la fonction de mélange (bouton en position enfoncée), les essences aromatiques sont incorporées et que le débit de l'eau de douche est réduit, il peut y avoir des

variations de température. Il convient donc de toujours tenir le pommeau de douche à distance après commutation, jusqu'à ce que vous ayez une température agréable. Veuillez en informer les autres personnes qui utilisent la douche et ne pas laisser les jeunes enfants se doucher sans surveillance.

Fixation du réservoir d'essences aromatiques :

Tenir le réservoir d'essences aromatiques par le bord de son col, puis introduire la buse dans l'ouverture du bouton de commutation. Si vous sentez un petit « clic », le flacon a été inséré correctement. Légèrement humidifiée, la buse peut être insérée plus facilement.

Après la douche :

Enlever le réservoir d'essences aromatiques directement après la douche pour éviter que l'eau du tuyau de douche ne pénètre dans le flacon et élimine les essences aromatiques. Après avoir retiré le réservoir de la proWIN Wellness BOWL, le bouchon de fermeture doit être complètement enfoncé jusqu'au bout, pour éviter que le contenu du réservoir d'essences aromatiques ne sèche.

Conseils de nettoyage et d'entretien

La proWIN Wellness BOWL ne nécessite que très peu d'entretien.

Pour le nettoyage, utilisez notre chiffon COPPA non pelucheux, car les peluches peuvent nuire au bon fonctionnement de la valve. Un nettoyage régulier avec notre COPPA en combinaison avec le CLEANERGY suffit dans la plupart des cas. Après la douche, il est recommandé de toujours sécher complètement l'appareil pour éviter la formation de taches ou de dépôts de calcaire précoces. Des dépôts de calcaire peuvent toutefois se produire, en fonction de la dureté de l'eau. Contre les taches de calcaire, nous vous recommandons en plus notre CALEX LIQUID.

En cas de difficultés lors de l'insertion du flacon d'essences aromatiques, il suffit en général d'humidifier la buse d'insertion.

Ne pas nettoyer la proWIN Wellness BOWL avec des nettoyeurs agressifs ou abrasifs car cela réduirait la résistance du matériau.

Ne pas nettoyer le réservoir d'essences aromatiques dans le lave-vaisselle, cela pourrait causer des déformations du matériau.

Données techniques

Pression minimale de l'eau : 1,2 bar

Pression maximale de l'eau : 8 bar

Débit d'eau à une pression de 3 bar :

Fonction « mélange » (bouton de commutation en position enfoncée) : environ 4,5 l/min.

Fonction « débit continu » (bouton de commutation en position haute) : environ 18 l/min

La valve anti-retour présente dans l'appareil empêche le reflux dans le système de conduite. Elle a été testée selon la norme DIN EN 1717 DVGW (Association allemande des professionnels du gaz et de l'eau).