

Datablad

Massageband

De massageband gemaakt van fijne microvezel voor een zachte massage van uw huid.

Toepassingsbereik

De massageband is ideaal geschikt voor gebruik onder de douche. Het bevrijdt de rug grondig van vuildeeltjes en afgestorven huidschilfertjes. Door zijn textuur zorgt het voor een zachte huidmassage en stimuleert de doorbloeding. Hierdoor krijgt uw huid een fris en verkwikt huidgevoel en voelt ze heerlijk glad aan. Mensen met een zeer gevoelige huid dienen de massageband in het begin niet te vaak en alleen met zeer zachte bewegingen te gebruiken om zo langzaam de gewenste intensiteit te bepalen.

Toepassing

Bevochtig de massageband en wrijf deze zacht over uw rug heen en weer. Begin eerst met zachte bewegingen zodat uw huid zich kan aanpassen aan de mechanische reinigingswerking. Dankzij de katoenen lussen ook ideaal geschikt voor oudere mensen om de huid aan de achterkant beter te kunnen bereiken en reinigen.

Tip: breng eens wat douchegel of zeep op de vezel aan.

Onderhoudsinstructies

De wasvoorschriften op het waslabel in acht nemen.

Na gebruik kan de vezel worden afgespoeld in heet water en worden opgehangen om te drogen.

Max. 60 °C (wasmachine)

Wasmiddel aanbeveling:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Geen wasverzachter gebruiken

Niet geschikt voor de wasdroger. Niet strijken.

Opmerking:

Wassen met vergelijkbare kleuren.

Niet op de verwarming drogen om verkleuring te voorkomen.

Samenstelling

87 % polyester / 13 % polyamide
satijnen rand

Grootte en kleur

ca. 9 cm x 72 cm, grijs

ca. 9 cm x 72 cm, cyaan